

取扱説明書

犬・猫用

T216 自動給餌器

pokopo-ez

保管用




目次

1. 安全上の警告・注意
2. 各部の名称・梱包内容
3. ご使用方法
4. お手入れ方法
5. 故障かな?と思ったら
6. 本体仕様
7. 無償交換保証規定

お買い上げありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真やイラストが実際の製品と異なる箇所がある場合がございます。あらかじめご了承ください。

1. 安全上の警告・注意



警告

内容を無視して誤った取り扱いをすると死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

・絶対に分解・改造はしないでください。

乾電池について

- ・乾電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしないでください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- ・指定外の乾電池を使わないでください。
- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- ・メーカーや銘柄の異なる乾電池を混ぜて使わないでください。(事故・けがの原因)
- ・乾電池に表示してある注意内容を必ず守りください。
- ・乾電池は $+\ominus$ 極を確かめ、正しく入れてください。
- ・使い切った乾電池は、すぐに取り出してください。
- ・長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- ・乾電池の液が目に入ったら放置しないでください。
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用してください。(乾電池の発熱・破裂・液漏れによるけがや周囲汚損の原因)
- ・乾電池の液が目に入ったら放置しないでください。
- ・すぐに大量の水で洗い流し、医師の指導を受けてください。(事故・けがの原因)

異常・故障時

- ・異常・故障時には直ちに使用を中止し、乾電池を抜き、ACアダプターはコンセントから抜いてください。(事故・感電・ショートによる発煙や発火の原因)

⚠ 注意

内容を無視して誤った取り扱いをすると軽傷を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

・犬または猫専用です。それ以外の目的で使用しないでください。

・ドライタイプのペットフード以外のものは入れないでください。

・本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。

・水がかかる場所で使用しないでください。

・乳幼児の手の届くところで使用しないでください。

・作動中に、フード排出口、フードタンク内に指をいれないとください。

・本体に衝撃・振動などを与えないでください。

2. 各部の名称・梱包内容

各部の名称

※乾電池、ACアダプター、乾燥剤は同梱していません。

乾燥剤入れ



タッチ操作パネル



乾電池



乾電池 BOX



(本体底面にあります)

ステンレスボール

梱包内容

本体



USB ケーブル

AC アダプター

(別売)

出力 DC 5V 1A 以上

AC センソ

ステンレスボール



取扱説明書 (本書)

3

4

5

3. ご使用方法

④ 乾燥剤を入れる。

上蓋の裏にある乾燥剤入れにお持ちの乾燥剤を入れることができます。(乾燥剤は同梱していません)
乾燥剤を入れると、餌の湿気止効果があります。

乾燥剤入れ



上蓋



乾燥剤

△注意

乾燥剤を誤って犬や猫が食べる事ないよう、乾燥剤の蓋をしっかりと閉め、本体の蓋もしっかりと閉めて十分注意してください。

① 乾電池を入れる。



電池蓋を開ける



電池蓋を閉める

② USB ケーブルを接続する。



USB ケーブル差込口は本体裏面にあります。

③ ベットフードを洗う。



1. 食事用の水をこぼさないでください。



2. フードを洗う



3. 蓋を開く

△注意

犬や猫がUSBケーブル、ACアダプターをいたずらしたり噛んだりしない様にしてください。
感電火災の原因になります。

④ ベットフードを入れる。



1. 蓋を開ける



2. フードを入れる



3. 蓋を閉める

△注意

ベットフードはドライタイプで、粒ががつった直径10mm以下のものを使用ください。

