

USB-A+Type-C コンパクトアダプタ

取扱説明書

- ・このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。また、本書をお読みになった後は大切に保管してください。
- ・以降で説明する注意事項は、ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載しています。よくお読みのうえ、記載内容を必ず厳守してください。

Power Delivery3.0に関する注意事項

- *USB Power Deliveryにて充電される場合は、ケーブルおよび端末の双方がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。PD充電非対応の端末の場合は5Vでの充電となります。
- *USB Power Delivery充電の出力は、対応端末を接続すると接続端末に合わせ自動で切替ります。
- *Type-Cポートのみ使用時にMAX PD20W対応になります。
- *Type-CとUSB-Aポートの双方使用時は最大合計5V3.1 Aの出力となります。

⚠ 危険 ⚠

- ・高温になる場所での使用や放置はしないでください。
- ・水場や濡れた手で使用しないでください。

⚠ 警告 ⚠

- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。
- ・分解・修理・改造はしないでください。
- ・本製品は防水性能を有しておりません。水や液体などがかからない場所で使用してください。
- ・重い物を乗せる、落下させる、投げるなど強い衝撃を与えないでください。
- ・ご使用前に接続部分に埃や異物が無いかをご確認ください。ございましたら、埃や異物は乾いた布でよく拭き取ってください。
- ・コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
- ・お掃除の際は、コンセントから必ず本製品を抜いてください。
- ・本製品はACタップ等で製品を接続されたタコ足配線状態で使用しないでください。
- ・煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。

⚠ 注意 ⚠

- ・本製品は周囲温度 0~40°C、湿度 80%以下で使用してください。
- ・埃や振動の多い場所では使用しないでください。
- ・差し込み時など強い力を加えて電源プラグや充電端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。アルコールや水分等を用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- ・ケーブルを接続する際は、ケーブルのコネクタの形状を確認し、正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。
- ・お様がご使用になる場合は、必ず保護者の管理のもと、行ってください。
- ・電源プラグや充電端子が痛んでいたたり、コンセント等の差込口がゆるい時は使用しないでください。
- ・ご使用にならないときは、本製品をコンセントから抜いてください。

【保証規定】

- ・保証期間はご購入されてから6ヶ月です。
- ・保証時にはお買い上げ時のレシートと保証書が必要となります。大切に保管ください。
- ・保証は日本国内のみ有効です。

※以下の場合には保証対象外となります※

- ・本製品とレシートと保証書をご提示いただけない場合。
- ・本製品が落雷、火災、地震や災害等により故障、若しくは破損した場合。
- ・本製品に改造・分解・修理等があった場合。
- ・外部から強い衝撃が生じて故障、若しくは破損した場合。
- ・一般家庭内の使用環境以外で使用された場合。
- ・本製品がお客様の過ち、間違いによるご使用にて故障、若しくは破損した場合。