



USB Hand Warmer

取扱説明書および保証書

製品仕様

商 品 名	薄型USBハンドウォーマー
型 番	EHDW01PK
電 力	5V/5W
素 材	人工スウェード(ポリエステル93.5%、ポリウレタン6.5%)、ABS、PVC
サ イ ズ	本体:11*11cm、ケーブル長さ:135cm、 リモコン:2.5*3.7*1.0cm
コントローラー	3段温度調整
付 属 品	USBハンドウォーマー本体、取扱説明書&保証書(本書)
生 産 国	韓国
使用環境温湿度	0℃~40℃、20~85% RH
保管環境温湿度	-10℃~60℃、20~85%




【発売元】 イツワ商事株式会社
〒542-0062 大阪市中央区上本町西 1-1-8
TEL 06-6764-7569 FAX 06-6763-1130
<https://www.itsuwa.co.jp>

お客様ご相談窓口(サポートセンター)
TEL 0120-520-357
受付時間 平日9:00~17:00
MAIL support@itsuwa.co.jp

各部の名称


USBハンドウォーマー本体



使用方法

モバイルバッテリーでの使用

電源アダプタでの使用




※モバイルバッテリー、電源アダプタは別途ご用意ください。
※モバイルバッテリーまたは電源アダプタ以外からの給電はデバイス本体に
負荷を与える可能性があるため、絶対に使用しないでください。
※アダプタやモバイルバッテリーは2A以上5Vをお使いください。

温度調節方法

電源オン



電源ボタンを押すと電源がオンになり、自動でレベル3に設定されます。



温度調節


電源をオンにした状態からパワーボタンを押すごとに段階的に2、1と温度レベルが下がります。

※各レベルごとの温度は使用環境によって異なります。



電源オフ

4度目にパワーボタンを押すと電源がオフになります。



自動電源オフ機能

連続使用が90分を超えると自動で電源がオフになるセーフティ機能を搭載しています。

禁止・警告・注意

- モバイルバッテリーで使用する際には、本製品とバッテリーを同じポケットに入れて使用しないでください。
本製品の熱でモバイルバッテリーに悪影響する恐れがあります。
火災や故障の原因となります。
- 絶対に洗わないでください。防水ではありません。汗や水などで濡れた場合は自然乾燥してください。汚れが付いた場合は水に浸した布を硬く絞り、汚れを拭き取ってください。本体は絞らずに自然乾燥してください。感電や火災、故障の原因となります。
- 濡れた手でUSBポートを抜かないでください。感電や火災、故障の原因となります。
- USBポートに水がかからないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となります。
- 破損したUSBコードは使用しないでください。
感電や事故の恐れがあります。
- 折った状態で使用しないでください。
火災や故障の原因となる恐れがあります。
- 長時間、継続的に使用しないでください。
低温やけどになる恐れがあります。
- 同じ部位を長時間温めないでください。
低温やけどになる恐れがあります。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
火災や感電の恐れがあります。
- お子様や乳児に使用させないでください。感電や事故の恐れがあります。
- ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSBポートには接続しないでください。デバイスが損傷する恐れがあります。
- 火気の近くや他の暖房器具の近くで使用しないでください。
故障や変色、破損、発火の原因になります。
- 尖ったもので傷付けしないでください。故障や変色、破損、発火の原因になります。
- ラテックス素材のものと併用で使用しないでください。
故障や変色、破損、発火の原因になります。
- 本体のヒーター面に異常や損傷がある場合は使用を中止してください。
発火や感電の原因になります。

EHDW01 薄型USBハンドウォーマー	
無効	
お名前	氏名
ご住所	〒
販売店名・住所・TEL	担当署名
販売店	日 月 年
保証期間 1年	日 月 年

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。



保証書
保証規定