

このたびは、お買い上げ誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

Power Deliveryに関する注意事項

※USB Power Deliveryにて充電を行う場合は、ケーブルおよび端末の双方がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合 は5Vでの充電となります。

※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切替ります。

※TypeC ポートのみ使用時に PD18W 対応になります。

※TypeC と USB-A ポートの双方使用時は合計最大 5V3.1A になります。

【安全上のご注意】

本製品を使用するお客様や他の人への危害や財産の損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を示しています。安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。以下の内容をよくお読みになり、記載事項をお守りください。




警告

内容を見逃して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。

- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。
- ・分解・修理・改造はしないでください。
- ・本製品は防水性能を有しておりません。水や液体などがかからない場所で使用してください。
- ・水場や濡れた手で使用しないでください。
- ・重い物を乗せる、落下させる、投げる等強い衝撃を与えないでください。
- ・ご使用前に接続部分に埃や異物が無いかをご確認ください。埃や異物は乾いた布でよく拭き取ってください。
- ・コンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。
- ・お掃除の際は、コンセントから必ず本製品を抜いてください。
- ・本製品にACタップ等の製品を接続したタコ足配線での使用はしないでください。
- ・煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから本製品を抜いてください。

各部の名所




※USB-Aポート使用時は、Type-CのPD18W対応はできず、5V充電になります。

※各機器対応のUSBケーブルが必要です。

※機器によってはPD18W対応でない場合でも、2台同時充電ができない場合がございます。

※ケーブルの種類によってはご使用になれない場合がございます。



注意

内容を見逃して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性または財産に障害が発生する可能性がある内容を示しています。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

- ・本製品は周囲温度 0~+40℃、湿度 80%以下でご使用ください。
- ・埃や振動の多い場所では使用しないでください。
- ・強い力を加えて電源プラグや充電端子を変形させないでください。
- ・汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。アルコールや水分等を用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- ・本製品を接続する際は、本製品のコネクタの形状を確認し、正しい向きで行ってください。誤って接続すると、破損・故障の原因となります。
- ・お子様がご使用になる場合は、必ず保護者の管理のもと、行ってください。
- ・ご使用にならないときは、本製品をコンセントから抜いてください。
- ・電源プラグや充電端子が痛んでいたり、コンセント等の差込口が緩い時は使用しないでください。
- ・合計1400W以下でご使用ください。