

取扱説明書

プレミアム&コンパクト
ハンズフリースドライヤー
品番 IMD-1000T

記載内容と項目番号

- 1. 安全上のご注意(警告)
- 2. 安全上のご注意(注意)
- 3. 各部の名称
- 4. 本体固定方法
- 5. ご使用方法
- 6. お手入れ方法と定期点検
- 7. 故障かな?と思ったら
- 8. 定格・仕様
- 9. 保証書



ご購入ありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後はこの取扱説明書を、お使いになる方がいつでも
見られるところに必ず保管してください。

製品の改良のために予告なく仕様を変更することがございます。このため掲載している写真
やイラストが実際の製品と異なる箇所のある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2.安全上のご注意(注意)

注意
内容を無視して誤った取り扱いをすると
人が障害を負う可能性又は財産に損害が
発生する可能性がある内容を示しています。

してはいけません。

必ず実行してください。

●衣類や靴などの乾燥には使用しないでください。
●乳幼児へは使用しないでください。
●フレキシブルホースに無理な力を加えて曲げないで
ください。破損の原因となります。
●使用中や使用直後は吹出口やフレキシブルホース
に触れないでください。高温のため、やけどの原因
となります。
●使用中に吹出口をのぞかないでください。
●本製品にタオルを掛けたり、物を置いたりしないで
ください。
●本製品は人の髪、または犬の毛の乾燥用です。
用途以外には使用しないでください。
●移動の際に、フレキシブルホースを持たないでくだ
さい。緩みや破損の原因となります。
●整髪料や化粧品が付着したまま放置しないでくだ
さい。プラスチックの劣化や変色、ひび割れの原因と
なります。
●衰弱している、または病気になっている犬には使用
しないでください。

●犬への使用時には、衰弱や死亡の恐れがありますの
で、常に細心の注意を払い、可能な限り低温の風を
使用し、短時間で乾燥を終えてください。
●犬への使用時は、常に吹出口の温度を確認しながら
ご使用ください。また、一定の箇所に風が当たり続け
ないように使用箇所を変えながらご使用ください。
●犬が電源コードを噛まないように注意してください。
●壁面への取り付けは必ず付属の「壁掛ホルダー」を
使用してください。
●吸入口はホコリや毛が付着しないように定期的に
掃除してください。また、破損がないか定期的に点検
してください。
●吸入口に毛が吸い込まれないように、毛先と吸入口
を十分に離してご使用ください。

3.各部の名称

梱包内容

本体	…	1台	ゴム足つき台座	…	1台	壁掛ホルダー取付用ネジ	…	4本
保証書つき取扱説明書(本書)	…	1枚	壁掛ホルダー	…	1個	壁掛ホルダー取付用アンカー	…	4本

4.本体固定方法

卓上などに置いて使用する場合

ゴム足つき台座に本体を差し込み、立ててご使用ください。

差し込む

切り欠き

状況に応じて横向きに差し込むことも可能です。

前後が逆の場合台座に差し込めません。

注意

台座には前後があります。電源コードや吸込口の切り欠き(凹み)のある方が、後ろ(背面)側です。

本体だけで使用したり、本体を覆かせて使用しないでください。転倒したり吸込口が塞がり大変危険です。

注意

本体だけで使用したり、本体を覆かせて使用しないでください。転倒したり吸込口が塞がり大変危険です。

壁面に取り付けて使用する場合

壁掛ホルダーを十分な強度のある壁面に付属のネジを使って取り付けます。必要に応じて付属アンカーをご使用ください。

壁面

アンカー

ネジ

突起

フック

上下方向

注意

壁掛ホルダーには上下があります。丸印の突起がタテになるように向きに注意して取り付けてください。

壁掛ホルダーのフックを4箇所とも本体背面の取付穴に差し込んだ後本体を押し下げ、しっかりと固定させます。

5.ご使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチにタッチすると作動します。もう一度タッチすると停止します。約30分で自動停止するように設定されています。
- 風量調節スイッチにタッチしてお好みの風量を選択します。風量は3段階(強・中・弱)に調節可能です。
- 温度調節スイッチにタッチしてお好みの温度を選択します。温度は4段階(高・中・低・冷)に調節可能です。
- フレキシブルホースを曲げてお好みの風向きに調整します。
- 使用後は電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

注意

吸込口に毛が吸い込まれないように、吸込口から毛先を十分に離してご使用ください。

注意

収納時に電源コードを本体に巻き付けしないでください。ねじれや断線の原因となります。

6.お手入れ方法と定期点検

吸込口の掃除

付着したホコリや毛を、ティッシュや柔らかいブラシ、掃除機等で除去してください。月に1回以上は行ってください。犬の毛の生え変わり時期は、特にこまめに行ってください。

本体の掃除

汚れがついた時には、中性洗剤を含ませた硬く絞った布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

定期点検

定期的に下記の確認を行い、1つでも該当する場合は使用中止し、「故障かな?と思ったら」欄の記載に従ってください。

○電源が入らない

○変形している箇所がある

○時々止まる

○本体を動かすと風が出たり止まったりする

○異常な音がする

○こげ臭いにおいがする

○温風が異常に熱い

7.故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じた場合、直ちに使用を停止し下記の確認と対処をお願いします。対処をしても症状が改善されない場合電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください。

症状	原因	対処
温風使用中にたびたび冷風になる	サーモスイッチ(保護回路)が作動している	保護回路の働きによるもので危険性はありません
温風使用中に、内部に火花が見える 風がでなくなる	吸込口を手や壁などでふさいでいる	吸込口がふさがれないよう設置ください
温風が異常に熱い 音が異常にうるさい 内部が真っ赤になっている こげ臭いにおいがする、煙がでる	吸込口にホコリや毛が付着している	「お手入れ方法」参照のうえ取り除いてください
	温度ヒューズ(保護回路)が作動がしている *こげ臭いにおいや煙が出ることがあります	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください
電源プラグが異常に熱い 電源が入らない 本体を動かすと風が出たり止まったりする	コンセントの差し込みが緩んでいる	緩んでいないコンセントをご使用ください
	電源コードや内部回路が断線している または、断線しかかっている	直ちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または輸入発売元までご連絡ください
本体の一部が異常に熱い 変形している箇所がある		

8.定格・仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	風 量 切 替	強・中・弱
消 費 電 力	900W (風量・温度ともに最大のとき)	温 度 切 替	高 (約80℃)・中 (約60℃)・低 (約45℃)・冷(室温)
連続使用時間	約30分 (自動停止)	付 属 品	ゴム足つき台座 壁掛けホルダー (取付用ネジつき)
電源コード長さ	約1.7m	製 造	韓国製
製品サイズ	180×180×62mm (ホース、台座を除く)		
質 量	約 1 kg (台座、壁掛けホルダーを除く)		

*改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。

9.保証書

DUZハンズフリードライヤー (iMD-1000T)

お客様

お名前

〒

販売店

ご住所

担当者

保証期間

お買い上げ日より 1年

お買い上げ年月日

年 月 日

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

保証書

<無償交換保証規定>

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償交換いたしますので保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2. 次のような場合は保証期間内でも有償交換になります。

(1) 保証書をご提示いただけない場合。

(2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。

(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での交換もお受けいたしかねます。

4. 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5. 本製品は一般的なご家庭での使用を前提として設計しております。用途以外でご使用された場合は、保障期間内での交換もお受けいたしかねます。また、その使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。

6. 交換ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

9. 弊社以外のルートで輸入された製品の場合、弊社では一切対応いたしかねます。

【輸入発売元】

イツワ商事株式会社

http://www.itsuwa.co.jp

TEL 06-6761-0806

受付時間 平日 9:00~17:00